







GR

RO

RUS

FR

RX



CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





PER L'INSTALLATORE

INDICE

| 1 | DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO | pag. | 1 |
|--------|--|------|-----|
| 2 | INSTALLAZIONE | pag. | 4 |
| 3 | CARATTERISTICHE | pag. | 7 |
| 4 | USO E MANUTENZIONE | pag. | 9 |
| | | | |
| | | | |
| GARA | NZIA CONVENZIONALE | pag. | 13 |
| ELENC | CO CENTRI ASSISTENZA | pag. | 14 |
| DICHIA | ARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE | pag. | 103 |
| CEDTII | FICATO DI ODICINE E CONFODMITA' | naa | 105 |

IMPORTANTE

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Aprire il rubinetto gas e verificare la tenuta degli attacchi compreso quello del bruciatore.
- Accertarsi che la caldaia sia predisposta al funzionamento per il tipo di gas erogato.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero.
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.
- Verificare che il circolatore non risulti bloccato.
- Sfiatare l'aria esistente nella tubazione gas agendo sull'apposito sfiatino presa pressione posto all'entrata della valvola gas.

La **FONDERIE SIME S.p.A** sita in Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy dichiara che le proprie caldaie ad acqua calda, marcate CE ai sensi della Direttiva Gas 90/396/CEE e dotate di termostato di sicurezza tarato al massimo a 110°C, sono **escluse** dal campo di applicazione della Direttiva PED 97/23/CEE perché soddisfano i requisiti previsti nell'articolo 1 comma 3.6 della stessa.



1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1.1 INTRODUZIONE

Le caldaie a gas per riscaldamento "RX" sono state studiate per assicurare la massima comodità e tranquillità all'utente, e per semplificare il lavoro dell'installatore sia nel montaggio che nella manutenzione. Sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle Norme UNI-CIG ed in linea con i dettami delle direttive euro-

pee 90/396/CEE, 89/336/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE e norma europea EN 297.

Possono essere alimentate a gas naturale (metano) e a gas butano (G30) o propano (G31). In questo opuscolo sono riportate le istruzioni relative ai seguenti modelli di caldaie:

- "RX 19÷55 CE IONO" ad accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
- "RX 19-26 PVA CE IONO" cor

pompa, vaso di espansione ed accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.

NOTA:

La prima accensione va effettuata da personale autorizzato.



















1.2 DIMENSIONI

1.2.1 Versione "RX 19-26"



1.2.2 Versione "RX 37÷55"





DATI TECNICI 1.3

| / | | , |
|---|----|---|
| | | |
| (| GB | |

| PT | | | 19 | 26 | 37 | 48 | 55 | |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| GB) | Potenza termica | kW | 22,0 | 30,5 | 39,1 | 48,8 | 60,7 | |
| | | kcal/h | 18.900 | 26.200 | 33.600 | 42.000 | 52.200 | |
| GR | Portata termica | kW | 25,0 | 34,8 | 44,8 | 55,0 | 69,2 | |
| RO | | kcal/h | 21.500 | 29.900 | 38.500 | 47.300 | 59.500 | |
| | | | | | | | | |



| Potenza termica | kW | 22,0 | 30,5 | 39,1 | 48,8 | 60,7 |
|-----------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | kcal/h | 18.900 | 26.200 | 33.600 | 42.000 | 52.200 |
| Portata termica | kW | 25,0 | 34,8 | 44,8 | 55,0 | 69,2 |
| | kcal/h | 21.500 | 29.900 | 38.500 | 47.300 | 59.500 |
| | | | | | | |
| N° elementi | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contenuto acqua | I | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Potenza elettrica assorbita | W | 16-100* | 16-100* | 16 | 16 | 16 |
| Pressione max. esercizio | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura max. esercizio | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vaso espansione | | | | | | |
| Capacità | I | 8 | 10 | - | - | - |
| Pressione precarica | bar | 1 | 1 | - | - | - |
| Temperatura fumi | °C | 119 | 118 | 110 | 130 | 141 |
| Portata fumi | gr/s | 24,7 | 34,7 | 52,2 | 53,1 | 59,2 |
| Categoria | | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | ll2H3+ |
| Tipo | | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS |
| Peso | kg | 101-113* | 126-138* | 150 | 176 | 202 |
| | | | | | | |
| Ugelli gas | | | | | | |
| • | | | _ | _ | _ | |

| Ugelli gas | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Quantità | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Metano | ø mm | 3,15 | 3,65 | 3,40 | 3,90 | 4,05 |
| G30 - G31 | ø mm | 1,80 | 2,10 | 1,95 | 2,20 | 2,45 |
| Portata gas * * | | | | | | |
| Metano | m³/h | 2,64 | 3,68 | 4,73 | 5,82 | 7,32 |
| Butano (G30) | kg/h | 1,97 | 2,74 | 3,53 | 4,34 | 5,45 |
| Propano (G31) | kg/h | 1,94 | 2,69 | 3,47 | 4,27 | 5,37 |
| Pressione gas bruciatori | | | | | | |
| Metano | mbar | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,1 | 11,5 |
| Butano (G30) | mbar | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Propano (G31) | mbar | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pressione alimentazione gas | | | | | | |
| Metano | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Butano (G30) | mbar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Propano (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

^{*} Vers. "PVA"

 $^{^{\}star\,\star}$ Le portate gas sono riferite al potere calorifico inferiore in condizioni standard a 15°C - 1013 mbar

















- 16 Termostato regolazione

Fig. 2

1.5 PERDITE DI CARICO CIRCUITO CALDAIA

1.4

COMPONENTI PRINCIPALI



2 INSTALLAZIONE




















Si dovranno inoltre osservare tutte le disposizioni dei Vigili del Fuoco, quelle dell'Azienda del gas e quanto richiamato dalla Legge 10/91, relativamente ai Regolamenti Comunali, e dal DPR 412/93.

2.1 LOCALE CALDAIA E VENTILAZIONE

Le caldaie serie "RX 19-26", non superando il limite dei 35 kW, possono essere installate in ambienti domestici nel caso di mera sostituzione o in un locale tecnico adeguato nel rispetto di quanto previsto dal DPR 412/93 e dalle Norme UNI-CIG 7131/72 e 7129/92.

È indispensabile che nei locali in cui sono installati degli apparecchi a gas a camera aperta possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione del gas consumato dai vari apparecchi.

È quindi necessario, per l'afflusso dell'aria nei locali, praticare nelle pareti esterne delle aperture che rispondano ai requisiti seguenti:

- Avere una sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installato, e comunque mai inferiore a 100 cm².
- Essere situate il più vicino possibile all'altezza del pavimento, non ostruibile e protetta da una griglia che non riduca la sezione utile del passaggio dell'aria.

Le versioni "RX 37÷55", di potenzialità superiore ai 35 kW, dovranno invece disporre di un locale tecnico con caratteristiche dimensionali e requisiti in conformità al D.M. 12/04/96 n. 74 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

L'altezza del locale di installazione deve rispettare le misure indicate in fig. 3. Sarà inoltre necessario, per l'afflusso dell'aria al locale, realizzare sulle pareti esterne delle aperture di aerazione la cui superficie, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2 dello stesso D.M., non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000

cm² e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm².

2.2 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Prima di procedere al collegamento della caldaia è buona norma far circolare acqua nelle tubazioni per eliminare gli eventuali corpi estranei che potrebbero compromettere la buona funzionalità dell'apparecchio.

Nell'effettuare i collegamenti idraulici accertarsi che vengano rispettate le indicazioni date in fig. 1.

È opportuno che i collegamenti siano facilmente disconnettibili a mezzo bocchettoni con raccordi girevoli.

È sempre consigliabile montare delle idonee saracinesche di intercettazione sulle tubazioni di mandata e ritorno impianto.

Per le caldaie che sono fornite senza il vaso di espansione, installare un vaso espansione chiuso.

L'allacciamento gas deve essere realizzato con tubi di acciaio senza saldatura (tipo Mannesmann), zincati e con giunzioni filettate e guarnite, escludendo raccordi a tre pezzi salvo per i collegamenti iniziali e finali.

Negli attraversamenti dei muri la tubazione deve essere posta in apposita quaina.

Nel dimensionamento delle tubazioni gas da contatore a caldaia, si dovrà tenere conto sia delle portate in volumi (consumi) in m³/h che della densità del gas preso in esame.

Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto devono essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non maggiore di:

- 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia (gas naturale)
- 2,0 mbar per i gas della terza famiglia (G30-G31).

All'interno del mantello è applicata una targhetta sulla quale sono riportati i dati tecnici di identificazione e il tipo di gas per il quale la caldaia é predisposta.

2.2.1 Filtro sulla tubazione gas


La valvola gas monta di serie un filtro all'ingresso del gas che non è comunque in grado di trattenere tutte le impurità contenute nel gas nelle tubazioni di rete.

Per evitare il cattivo funzionamento della valvola, o in certi casi addirittura l'esclusione delle sicurezze di cui la stessa è dotata, si consiglia di montare all'entrata della tubazione gas della caldaia un adeguato filtro gas.

2.3 CARATTERISTICHE ACQUA DI ALIMENTAZIONE

L'acqua di alimentazione del circuito riscaldamento deve essere trattata in

Fig. 3



conformità alla norma UNI-CTI 8065. È opportuno ricordare che anche piccole incrostazioni di qualche millimetro di spessore provocano, a causa della loro bassa conduttività termica, un notevole surriscaldamento delle pareti della caldaia con conseguenti gravi inconvenienti.

È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA UTILIZ-ZATA PER L'IMPIANTO DI RISCALDA-MENTO NEI SEGUENTI CASI:

- Impianti molto estesi (con elevati contenuti d'acqua).
- Frequenti immissioni d'acqua di reintegro nell'impianto.
- Nel caso si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto.



Il riempimento va eseguito lentamente per dare modo alle bolle d'aria d'uscire attraverso gli opportuni sfoghi.


La pressione di caricamento, ad impianto freddo, deve essere compresa tra 1-1,2 bar.

C'è la possibilità di collegare la tubazione di carico impianto sull'attacco da 1/2" della testata posteriore o, per le versioni "PVA", sul raccordo a croce dove si trova collegato il vaso espansione.

2.5 CANNA FUMARIA

Una canna fumaria per l'evacuazione nell'atmosfera dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio naturale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile e termicamente isolata;
- essere realizzata in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense;
- avere andamento verticale ed essere priva di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza;
- essere adeguatamente coibentata per evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento dei fumi, in particolare se posta all'esterno dell'edificio od in locali non riscaldati;
- essere adeguatamente distanziata mediante intercapedine d'aria o isolanti opportuni, da materiali combu-



stibili e facilmente infiammabili;

 avere al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza pari almeno a 500 mm.

L'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un'apertura munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria;

- avere sezione interna di forma circolare, quadrata o rettangolare: in questi ultimi due casi gli angoli devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm; sono ammesse tuttavia anche sezioni idraulicamente equivalenti;
- essere dotata alla sommità di un comignolo, il cui sbocco deve essere al di fuori della cosiddetta zona di reflusso al fine di evitare la formazione di contropressioni, che impediscano il libero scarico nell'atmosfera dei prodotti della combustione;
- essere priva di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto;
- in un camino che passa entro od è addossato a locali abitati non deve esistere alcuna sovrappressione.

2.5.1 Allacciamento canna fumaria

La figura 4 si riferisce al collegamento della caldaia a canna fumaria o a camino, attraverso canali da fumo, secondo quanto prescritto dalla norma UNI 7129/92 per apparecchi di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Nel realizzare il collegamento si consiglia, oltre che a

rispettare le quote riportate, di utilizzare materiali a tenuta, adatti a resistere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche e al calore dei fumi.

In qualsiasi punto del canale da fumo la temperatura dei prodotti della combustione deve essere superiore a quella del punto di rugiada.

Non si effettuano cambiamenti di direzione in numero superiore a tre, compreso il raccordo di imbocco al camino/canna fumaria.

Utilizzare per i cambi di direzione solamente elementi curvi.

2.6 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere acquistato solamente alla Sime. L'alimentazione dovrà essere effettuata con tensione monofase 230V - 50 Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili, con distanza tra i contatti di almeno 3 mm. Il regolatore climatico da utilizzare deve essere solamente di classe II in conformità alla norma EN 60730.1. Collegando il regolatore climatico togliere il ponte tra i morsetti 1-4 della morsettiera.

NOTA: L'apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a terra. La SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia. Prima di effettuare qualsiasi operazione sul quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica.

















ES 2.6.1 Schema elettrico













FR



LEGENDA

- A Apparecchiatura FM 11
- IG Interruttore generale
- TC Termostato caldaia
- EA Elettrodo accensione
- ER Elettrodo rivelazione
- P Circolatore
- TS Termostato sicurezza
- EV1 Bobina valvola gas
- EV2 Bobina valvola gas
- TF Termostato sic. fumi
- R Sblocco apparecchiatura
- TA Regolatore climatico
- FA Filtro antidisturbo
- NOTA: Collegando il TA togliere il ponte tra i morsetti 1-4



3 CARATTERISTICHE

3.1 APPARECCHIATURA ELETTRONICA

Le caldaie sono del tipo con accensione automatica (senza fiamma pilota), dispongono quindi di una apparecchiatura elettrica di comando e protezione tipo FM 11.

L'accensione e rivelazione di fiamma è controllata da due elettrodi (fig. 6) che garantiscono la massima sicurezza con tempi di intervento, per spegnimenti accidentali o mancanza gas, entro un secondo.

Una bugna di riferimento ricavata sul bruciatore determina il corretto montaggio dell'elettrodo di accensione.

3.1.1 Ciclo di funzionamento

Prima di accendere la caldaia accertarsi con un voltmetro che il collegamento elettrico alla morsettiera sia stato fatto in modo corretto rispettando le posizioni di fase e neutro come previsto dallo schema.

Premere l'interruttore posto sul quadro di comando rilevando presenza di tensione con l'accensione della lampada spia. La caldaia a questo punto si metterà in funzione inviando, attraverso il programmatore FM 11, una corrente di scarica sull'elettrodo di accensione ed aprendo contemporaneamente la valvola gas.

L'accensione del bruciatore normalmente si ha nel tempo di 1 o 2 secondi. Si potranno manifestare mancate accensioni con conseguente attivazione del segnale di blocco dell'apparecchiatura che possiamo così riassumere:


- Mancanza di gas

L'apparecchiatura effettua regolarmente il ciclo inviando tensione sull'elettrodo di accensione che persiste nella scarica per 10 sec. max, non verificandosi l'accensione del bruciatore, l'apparecchiatura va in blocco.

Si può manifestare alla prima accensione o dopo lunghi periodi di inattività con presenza d'aria nella tubazione. Può essere causata dal rubinetto gas chiuso o da una delle bobine della valvola che presenta l'avvolgimento interrotto non consentendone l'apertura.

- L'elettrodo di accensione non emette la scarica

Nella caldaia si nota solamente l'a-



pertura del gas al bruciatore, trascorsi 10 sec. l'apparecchiatura va in blocco.

Può essere causato dal fatto che il cavo dell'elettrodo risulta interrotto o non è ben fissato al morsetto dell'apparecchiatura; oppure l'apparecchiatura ha il trasformatore bruciato.

- Non c'è rivelazione di fiamma

Dal momento dell'accensione si nota la scarica continua dell'elettrodo nonostante il bruciatore risulti acceso. Trascorsi 10 sec. cessa la scarica, si spegne il bruciatore e si accende la spia di blocco dell'apparecchiatura

Si manifesta nel caso in cui non è stata rispettata la posizione di fase e neutro sulla morsettiera.

Il cavo dell'elettrodo di rivelazione è interrotto o l'elettrodo stesso è a massa; l'elettrodo è fortemente usurato necessita sostituirlo.

Per mancanza improvvisa di tensione si ha l'arresto immediato del bruciatore e, al ripristino della tensione, la caldaia si rimetterà automaticamente in funzione.

3.1.2 Circuito ionizzazione

Il controllo del circuito di ionizzazione si effettua con un microamperometro del tipo a quadrante o meglio ancora se di tipo a lettura digitale con scala da O a $50~\mu A$.

I terminali del microamperometro dovranno essere collegati elettricamente in serie al cavo dell'elettrodo di rivelazione. In funzionamento normale il valore oscilla intorno a $4\div6~\mu\text{A}.$

Il valore minimo di corrente di ionizzazione, per cui l'apparecchiatura può entrare in blocco, oscilla intorno ai 1 μ A. In tal caso, occorrerà accertarsi che vi sia un buon contatto elettrico e verificare il grado di usura della parte terminale dell'elettrodo e della relativa protezione ceramica.

3.2 DISPOSITIVO FUMI

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria (3 fig. 2).

Il dispositivo di controllo interviene bloccando il funzionamento della valvola gas, qualora il rigetto dei fumi in ambiente sia continuo e in quantità tali da risultare pericoloso.

Per poter consentire la ripartenza della caldaia sarà necessario svitare la copertura del termostato e riarmare il pulsante sottostante.

Prima di effettuare questa operazione accertarsi che sia stata tolta tensione al quadro comando.

Qualora il dispositivo dovesse intervenire in continuazione, sarà necessario effettuare un attento controllo alla canna fumaria, apportando tutte le modifiche e gli accorgimenti necessari perché possa risultare efficiente.

Nelle versioni "RX 37÷55" il capillare del termostato fumi, posto sul lato posteriore della caldaia, dovrà essere inserito sul foro Ø 12,5 della staffa di supporto dell'antirefouleur e fissato alla stessa, con il raccordo e controdado M12 già montati sul capillare (fig. 7).

NOTA: È assolutamente vietato, pena la decadenza della garanzia, disinse-




































rire, rimuovere o manomettere il dispositivo di controllo.

Per la verifica o la sostituzione del dispositivo rivolgersi al Servizio Tecnico Autorizzato.

3.3 TERMOSTATO SICUREZZA

Il termostato di sicurezza (6 fig. 2) interviene, provocando l'immediato spegnimento del bruciatore principale

quando in caldaia si superano i 95°C. Il termostato di sicurezza è del tipo a riarmo automatico nelle versioni "RX 19-26" e del tipo a riarmo manuale nelle versioni "RX 37÷55".

Nel caso di intervento del termostato a riarmo manuale, sarà necessario svitare la copertura e riarmare il pulsante sottostante per ripristinare il funzionamento della caldaia.


3.4 CURVE CARATTERISTICHE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE


Le caldaie "**RX PVA**" possono montare sia il circolatore EURAMO NYL 40/25 che GRUNDFOS UPS 25/50.

Entrambi sono regolabili nella prevalenza e portata da un selettore di velocità già incorporato.

Le caratteristiche di portata e prevalenza sono riportate in fig. 8-9.

NOTA: Prima di accendere la caldaia controllare che il circolatore non risulti bloccato.





4 USO E MANUTENZIONE

4.1 REGOLAZIONE VALVOLA GAS VERSIONE "RX 19-26"

Le caldaie "RX 19-26" sono prodotte di serie con la valvola gas SIT 830 TANDEM (fig. 10).

Alla prima accensione della caldaia è sempre consigliabile effettuare lo spurgo della tubazione agendo sulla presa pressione (3). Per regolare la pressione gas al bruciatore principale togliere il tappo montato sul regolatore di pressione (4). La regolazione si effettua agendo sulla vite sottostante il tappo: per aumentare la pressione ruotare la vite in senso orario, per diminuirla in senso antiorario.

La valvola ha la possibilità di regolare la lenta accensione del bruciatore agendo sulla vite [1].

Per aumentare la pressione di lenta accensione del bruciatore (STEP) ruotare la vite in senso antiorario, per diminuirla in senso orario. I valori ottimali di lenta accensione del bruciatore variano a seconda del tipo di gas:

MetanoButano (G30)Propano (G31)6 - 7 mbar

4.2 REGOLAZIONE VALVOLA GAS VERSIONE "RX 37÷55"


Le caldaie "RX 37÷55" montano di serie la valvola gas HONEYWELL VR4605C (fig. 11).


Alla prima accensione della caldaia è sempre consigliabile effettuare lo spurgo della tubazione agendo sulla presa pressione (3). Per regolare la pressione gas al bruciatore principale togliere il tappo montato sul regolatore di pressione (5).

La regolazione si effettua agendo con un cacciavite sulla vite sottostante il tappo: per aumentare la pressione ruotare la vite in senso orario, per diminuirla in senso antiorario.

4.3 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE GAS AI BRUCIATORI

Può verificarsi che, sul luogo d'installazione, i valori della pressione di alimentazione gas siano diversi da quelli previsti di fabbrica, è necessario pertanto controllare la pressione e la portata del gas al momento della prima accensione. Tale controllo si esegue con la caldaia in funzionamento continuo (naturalmente altri apparecchi a gas non devono essere in funzione), effettuan-





do due letture al contatore del gas intervallate di 6 minuti precisi e moltiplicando il consumo rilevato per dieci, in modo da ottenere il consumo orario.

Se questo valore non corrisponde a quello indicato al punto 1.3, agire sulle vite del regolatore di pressione posto sulla valvola fino a quando non si è ottenuto il valore esatto.

Si consiglia di eseguire questa regolazione in modo lento e progressivo.

Le letture del contatore devono essere effettuate almeno trenta secondi dopo aver effettuato la regolazione della pressione.

4.4 TRASFORMAZIONE AD ALTRO GAS

Per il funzionamento a gas butano (G30) o propano (G31) viene fornito un kit con l'occorrente per la trasformazione. Per passare da un gas all'altro è necessario operare nel seguente modo:

- Sostituire gli ugelli principali e l'ugellino pilota forniti nel kit.
- Rimuovere il tappo posto sul regolatore di pressione e avvitare a fondo

- la vite di regolazione (4 fig. 10 5 fig.
- Montare sulla valvola l'adattatore (6 fig. 11).
- Regolare la pressione all'entrata della valvola a 30/37 mbar, a seconda del tipo di gas, agendo sul riduttore di pressione esterno alla caldaia.
- Effettuata la variazione delle pressioni di lavoro sigillare i regolatori.
- Ad operazioni ultimate applicare sul pannello del mantello la targhetta indicante la predisposizione gas fornita nel kit.

NOTA: Dopo il montaggio tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta, usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'impiego di fiamme libere.

La trasformazione deve essere effettuata solo da personale autorizzato.

4.5 SMONTAGGIO MANTELLO

Per una facile manutenzione della caldaia è possibile smontare completamente il mantello seguendo queste semplici operazioni:

- Togliere il coperchio della caldaia





















che è fissato ai fianchi con piolini a pressione.







- Per togliere la porta svitare completamente la vite che fissa la cerniera superiore al fianco e sollevarla per sfilarla dal piolino d'incastro della cerniera inferiore.
- RO
- Togliere l'angolare che blocca i fianchi
 Togliere la parete anteriore e posteriore allentando i quattro dadi che le

fissano ai fianchi e togliere i fianchi.

- RUS
- FR

4.6 MANUTENZIONE

Per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchio è necessario sottoporlo a controlli sistematici e regolari. La frequenza dei controlli dipende dalla tipologia dell'apparecchio e dalle particolari condizioni di installazione e d'uso; si ritiene comunque opportuno far eseguire un controllo annuale da parte dei Centri Assistenza Autorizzati.

Per procedere alla pulizia dell'apparecchio eseguire le seguenti operazioni:

- Smontare il coperchio del mantello.
- Togliere la piastra pulizia della camera fumo nelle caldaie "RX 19-26"; togliere completamente la camera fumo nelle caldaie "RX 37÷55".
- Sfilare il gruppo bruciatore svitando le quattro viti che lo fissano alla flangia della valvola gas.
- Con apposito scovolo entrare nelle file di piolini dello scambiatore ghisa dalla parte superiore e, con movimenti verticali, rimuovere le incrostazioni esistenti.
- Togliere i bruciatori dal collettore ed

- indirizzare verso il loro interno un getto d'aria in modo da far uscire l'eventuale polvere accumulatasi. Assicurarsi che la parte superiore forata dei bruciatori sia libera da incrostazioni.
- Togliere dal fondo della caldaia le incrostazioni accumulatesi e rimontare i particolari tolti controllando la posizione delle quarnizioni.
- Controllare il camino assicurandosi che la canna fumaria sia pulita.
- Controllare il funzionamento delle apparecchiature.

Dopo il montaggio, tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'impiego di fiamme libere.

4.7 INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

Il bruciatore non si accende.

- È intervenuto il termostato sicurezza fumi (punto 3.2)
- Controllare che arrivi tensione alla valvola gas.
- Sostituire l'operatore elettrico della valvola.
- Sostituire la valvola.

La caldaia arriva in temperatura, ma i radiatori non si riscaldano.

- Controllare che non vi siano bolle d'aria nell'impianto, eventualmente spurgare dagli appositi sfoghi.
- Il regolatore climatico è regolato troppo basso o necessita sostituirlo in quanto difettoso.
- I collegamenti elettrici del regolatore

- climatico non sono esatti. Verificare che i cavetti siano posti ai morsetti 1 e 4 della morsettiera caldaia.
- La pompa di circolazione è bloccata, provvedere allo sblocco.
- La pompa di circolazione ha l'avvolgimento elettrico interrotto, provvedere alla sostituzione del circolatore.

La valvola di sicurezza della caldaia interviene di frequente.

- Controllare che la pressione di caricamento a freddo dell'impianto non sia troppo elevata, attenersi ai valori consigliati.
- Controllare se la valvola di sicurezza è starata eventualmente sostituirla.
- Controllare la pressione di pregonfiaggio del vaso espansione.
- Sostituire il vaso espansione se difettoso.

La caldaia si sporca facilmente provocando lo sfogliamento del corpo ghisa e ripetuti interventi del termostato sicurezza fumi.

- Controllare che la fiamma del bruciatore sia ben regolata e che il consumo del gas sia proporzionale alla potenza della caldaia.
- Scarsa areazione dell'ambiente ove è installata.
- Canna fumaria con tiraggio insufficiente o non corrispondente ai requisiti previsti.
- La caldaia lavora a temperature troppo basse, regolare il termostato caldaia a temperature più elevate.

Il termostato riaccende con scarto di temperatura troppo elevato.

Sostituire il termostato di regolazione perché starato.

PER L'UTENTE















AVVERTENZE

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131 e CEI 64-8. E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi sigillati dal costruttore.
- E' assolutamente vietato ostruire le griglie di aspirazione e l'apertura di aerazione del locale dove è installato l'apparecchio.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE CALDAIA

Per effettuare l'accensione delle caldaie "RX" è sufficiente agire sull'interruttore (1) perché la caldaia si metta a funzionare automaticamente su richiesta riscaldamento.


REGOLAZIONE TEMPERATURA RISCALDAMENTO

La regolazione della temperatura si effettua agendo sulla manopola del termostato con campo di regolazione da 45 a 85°C (16 fig. 12). Il valore della temperatura impostata si controlla sul termometro (5 fig. 12). Per garantire un rendimento sempre ottimale del generatore si consiglia di non scendere al di sotto di una temperatura minima di lavoro di 60°C.

SBLOCCO APPARECCHIATURA ELETTRONICA

Nel caso di mancata accensione del bruciatore si accenderà la spia rossa del pulsante di sblocco (2 fig. 12). Premere il pulsante perchè la caldaia si rimetta automaticamente in funzione.

Questa operazione potrà essere ripetuta 2-3 volte massimo ed in caso di insuccesso far intervenire il Servizio Tecnico Autorizzato.



- 3 Termostato fumi
- 4 Idrometro
- 5 Termometro
- 11 Elettrodo rivelazione
- 15 Valvola gas
- 16 Termostato regolazione


Fig. 12





SPEGNIMENTO CALDAIA







TERMOSTATO SICUREZZA




Il termostato di sicurezza (6 fig. 12) a riarmo manuale nelle "RX 37÷55" interviene, provocando l'immediato spegnimento del bruciatore, quando la temperatura supera i 95°C. Per riattivare l'apparecchio svitare il cappuccio di protezione e premere il pulsante sottostante (fig. 13).

Se il fenomeno si verifica frequentemente richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.

DISPOSITIVO FUMI

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria (3 fig. 12). Interviene bloccando il funzionamento della valvola gas quando



il rigetto dei fumi in ambiente è continuo, e in quantità tali da renderlo pericoloso. Per poter consentire la ripartenza della caldaia sarà necessario svitare la copertura del termostato e riarmare il pulsante sottostante (fig. 13).

Qualora dovesse ripertersi il blocco della caldaia richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

RIEMPIMENTO IMPIANTO

Verificare periodicamente che l'idrometro (4 fig. 12) abbia valori di pres-

sione ad impianto freddo compresi tra **1-1,2 bar**.

Se la pressione è inferiore ad 1 bar ripristinarla e, dopo l'operazione, controllare che il rubinetto sia stato chiuso correttamente.

Qualora la pressione fosse salita oltre il limite previsto, scaricare la parte eccedente agendo sulla valvolina di sfiato di un qualsiasi radiatore.

TRASFORMAZIONE GAS

Nel caso in cui si renda necessaria la trasformazione ad un gas diverso da cui risulta prodotta la caldaia, rivolgersi esclusivamente al personale tecnico autorizzato SIME.

MANUTENZIONE

E' opportuno programmare per tempo la manutenzione annuale dell'apparecchio, richiedendola al Servizio Tecnico Autorizzato nel periodo aprile-settembre.

La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto solamente alla SIME.

GARANZIA CONVENZIONALE

















1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia convenzionale, fornita da Fonderie Sime SpA attraverso i propri Centri Assistenza Autorizzati, oltre a garantire i diritti previsti dalla garanzia legale secondo la direttiva 44/99 CE, offre all'Utente la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi inclusa la verifica iniziale gratuita dell'apparecchio.
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale dà inoltre diritto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà della Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure, nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esi-

- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici) e scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie

Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esi-

bire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale

che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio. Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

parecchio.

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
 - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abili-
 - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
 - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile. e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
 - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale prevista per Legge non rientra nella garanzia.

6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, nè può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 03/2006





| Mattarello Pieve di Bono | L.G. Armani Ivan | 340 7317040 0465 674737 |
|---|---|--|
| Riva del Garda | Grottolo Lucillo | 0464 554735 |
| LOMBARDIA | | |
| MILANO Milano Bovisio Masciago Cesano Maderno Paderno Dugnano Pogliano M.se Rozzano (MI città) Vimercate | La Termo Impianti S.A.T.I. Biassoni Massimo S.M. Gastecnica Peruzzo Meroni F.Ili Savastano Matteo | 02 27000666 0362 593621 0362 552796 02 99049998 02 9342121 02 90400677 039 6080341 |
| BERGAMO | _ | |
| Bergamo Bonate Sopra Leffe Treviglio | Tecno Gas Mangili Lorenzo Termoconfort Belloni Umberto | 035 403147 035 991789 035 727472 0363 304693 |
| BRESCIA | | |
| Brescia Gussago Remedello Sonico | Atri C.M.C. Facchinetti e Carrara Bazzana Carmelo | 030 320235 030 2522018 030 957223 0364 75344 |
| COMO Como | Pool Clima 9002 | 031 3347451 |
| Como Canzo Olgiate Comasco | S.T.A.C. Lario Impianti Comoclima | 031 482848 031 683571 031 947517 |
| CREMONA | Comocilina | 031 347 317 |
| Gerre de' Caprioli Madignano Mandello del Lario Romanengo | Ajelli Riccardo Cavalli Lorenzo M.C. Service Fortini Davide | 0372 430226 0373 658248 0341 700247 0373 72416 |
| Merate | Ass. Termica | 039 9906538 |
| LODI Lodi | Termoservice | 0371 610465 |
| Lodi | Teknoservice | 0373 789718 |
| MANTOVA Mantova | Ravanini Marco | 0376 390547 |
| Castigl. Stiviere Castigl. Stiviere Commessaggio Felonica Po Gazoldo degli Ippoliti Guidizzolo | Andreasi Bassi Guido S.O.S. Casa Somenzi Mirco Romanini Loris Franzoni Bruno Gottardi Marco | 0376 672554 0376 638486 0376 98251 0386 916055 0376 657727 0376 819268 |
| Marmirolo | Clima World | 0376 460323 |
| Poggio Rusco Porto Mantovano Roverbella S. Giorgio Suzzara | Zapparoli William Clima Service Calor Clima Rigon Luca Franzini Mario | 0386 51457 0376 390109 0376 691123 0376 372013 0376 533713 |
| Villimpenta | Eredi Polettini | 0376 667241 |
| PAVIA | | 0000 40000 |
| Pavia Gambolò Siziano VARESE | Ferrari s.r.l. Carnevale Secondino Thermoclimat | 0382 423306 0381 939431 0382 610314 |
| Carnago Casorate Sempione Cassano Magnago | C.T.A. di Perotta Bernardi Giuliano Service Point | 0331 981263 0331 295177 0331 200976 |
| Gazzada Schianno Induno Olona Induno Olona | C.S.T. Pastrello Gandini Guido SAGI | 0332 461160 0332 201602 0332 202862 |
| Luino Sesto Calende | Ceruti Valerio Calor Sistem | 328 1118622 0322 45407 |
| Tradate | Baldina Luciano | 0331 840400 |
| PIEMONTE TORINO | | |
| Torino | AC di Curto | 800312060 |
| Torino | D'Elia Service | 011 8121414 |
| Borgofranco D'Ivrea | R.V. di Vangelisti | 0125 751722 |

Bosconero

Orbassano

Orbassano

Settimo Torinese

ALESSANDRIA

Bosco Marengo

Castelnuovo Bormida

Venaria Reale

Villar Perosa

Novi Ligure

Tortona

AOSTA

Issogne

ASTI

Asti

Asti

Ivrea

Leinì

None

| | Pool Clima 9002 | 031 3347451 | LIGURIA | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | S.T.A.C. | 031 482848 031 683571 | GENOVA | | |
| | Lario Impianti Comoclima | 031 947517 | Genova | Dore Franco | C |
| | Comodima | 001 047 017 | Genova | Idrotermogas | |
| | Ajelli Riccardo | 0372 430226 | Genova | Gullotto Salvatore Macciò Maurizio | C |
| | Cavalli Lorenzo | 0373 658248 | Montoggio Sestri Levante | Elettrocalor | 01 |
| | M.C. Service | 0341 700247 | IMPERIA | Eurogas | 0 |
| | Fortini Davide | 0373 72416 | LA SPEZIA | zai ogao | _ |
| | Ass. Termica | 039 9906538 | Sarzana | Faconti Giovanni | 0 |
| | Add. ICITIICa | 000 000000 | SAVONA | | _ |
| | Termoservice | 0371 610465 | Savona | Murialdo Stelvio | 0, |
| | Teknoservice | 0373 789718 | Cairo Montenotte | Artigas | (|
| | 5 | 0070 0005 47 | EMILIA ROM | AGNA | |
| | Ravanini Marco Andreasi Bassi Guido | 0376 390547 0376 672554 | BOLOGNA | | |
| | S.O.S. Casa | 0376 638486 | Bologna | M.C.G. | C |
| | Somenzi Mirco | 0376 98251 | Baricella | U.B. Gas | 0 |
| | Romanini Loris | 0386 916055 | Casalecchio di Reno | Nonsologas | C |
| | Franzoni Bruno | 0376 657727 | Crevalcore | A.C.L. | C |
| | Gottardi Marco | 0376 819268 | Galliera | Balletti Marco | (|
| | Clima World | 0376 460323 | Lagaro | MBC | 05 |
| | Zapparoli William | 0386 51457 | Pieve di Cento | Michelini Walter | C |
| | Clima Service | 0376 390109 | Porreta Terme | A.B.C. | C |
| | Calor Clima | 0376 691123 | S. Agata Bolognese | C.R.G. 2000 | |
| | Rigon Luca | 0376 372013 | FERRARA | | |
| | Franzini Mario | 0376 533713 | Ferrara | Guerra Alberto | 05 |
| | Eredi Polettini | 0376 667241 | Bondeno | Sgarzi Maurizio | С |
| | | | Bosco Mesola | A.D.M. Calor | 05 |
| | Ferrari s.r.l. | 0382 423306 | Portomaggiore | Sarti Leonardo | 0 |
| | Carnevale Secondino | 0381 939431 | S. Agostino | Vasturzo Pasquale | 05 |
| | Thermoclimat | 0382 610314 | Vigarano Pieve Viconovo | Fortini Luciano Occhiali Michele | O5 |
| | OTA di Decembre | 0004 004000 | FORLÌ-CESENA | Occiliali iviicilele | U |
| | C.T.A. di Perotta | 0331 981263 | Forli | Vitali Ferrante | 05 |
| | Bernardi Giuliano | 0331 295177 | Forli | Tecnotermica | 05 |
| | Service Point C.S.T. Pastrello | 0331 200976 0332 461160 | Cesena | Antonioli Loris | 05 |
| | Gandini Guido | 0332 461160 | Cesena | ATEC. CLIMA | 05 |
| | SAGI | 0332 202862 | Gatteo | GM | 0 |
| | Ceruti Valerio | 328 1118622 | Misano Adriatico | A.R.D.A. | 0 |
| | Calor Sistem | 0322 45407 | S. Pietro in Bagno | Nuti Giuseppe | 05 |
| | Baldina Luciano | 0331 840400 | MODENA | | |
| | | | Gaggio di Piano | Ideal Gas | 0 |
| | | | Finale Emilia | Bretta Massimo | С |
| | | | Medolla | Tassi Claudio | 0 |
| | AC di Curto | 800312060 | Novi | Ferrari Roberto | C |
| | D'Elia Service | 011 8121414 | Pavullo | Meloncelli Marco | 05 |
| | R.V. di Vangelisti PF di Pericoli | 0125 751722 011 9886881 | Sassuolo Savignano sul Panaro | Mascolo Nicola | 00 |
| | Sardino Adriano | 0125 49531 | Zocca | Giesse | 0 |
| | R.T.I. di Gugliermina | | PARMA | Glesse | U |
| | Tecnica gas | 011 9864533 | Parma | Sassi Massimo | 05 |
| | C.G. di Correggia | 011 9015529 | Monchio D.C. | Lazzari Stefano | 34 |
| | Paglialunga Giovanni | | Ronco Campo Canneto | | 0 |
| | M.G.E. Tecnoservice | 011 9137267 | Vigheffio ' | Morsia Emanuele | 05 |
| | M.B.M. di Bonato | 011 4520245 | PIACENZA | | |
| | Gabutti Silvano | 0121 315564 | Piacenza | Bionda | 0 |
| | | | Carpaneto Piacentino | Ecologia e Calore | 033 |
| | Bertin Dim. Assist. | | RAVENNA | | |
| 3 | Elettro Gas | 0144 714745 | Ravenna | Nuova C.A.B. | 05 |
| | Pittaluga Pierpaolo | | | Berca | 05 |
| | Poggi Service | 0131 813615 | Savio di Cervia | Bissi Riccardo | 05 |
| | Borettaz Stefano | 0125 920718 | RIMINI REGGIO EMILIA | Idealtherm Casa Gas | O5 O! |
| | DOLERY OF GUILLO | ט ובט שבט/ 18 | | | |
| | Fars | 0141 470334 | REPUBBLICA | | |
| | Astigas | 0141 530001 | RIMINI | Idealtherm | 05 |
| | | | | | |

| BIELLA | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Biella | Bertuzzi Adolfo | 015 2573980 |
| Biella | Fasoletti Gabriele | 015 402642 |
| CUNEO | | |
| Cuneo | Idroterm | 0171 411333 |
| Alba | Montanaro Paolo | 0173 33681 |
| Borgo S. Dalmazzo | Near | 0171 266320 |
| Brà | Testa Giacomo | 0172 415513 |
| Manta | Granero Luigi | 0175 85536 |
| Margarita | Tomatis Bongiovanni | 0171 793007 |
| Mondovì | Gas 3 | 0174 43778 |
| Villafranca Belvedere | S.A.G.I.T. di Druetta | 011 9800271 |
| NOVARA | | |
| Novara | Ecogas | 0321 467293 |
| Arona | Calor Sistem | 0322 45407 |
| Cerano | Termocentro | 0321 726711 |
| Grignasco | Sagliaschi Roberto | 0163 418180 |
| Nebbiuno | Sacir di Pozzi | 0322 58196 |
| VERBANIA | | |
| Villadossola | Progest-Calor | 0324 547562 |
| VERCELLI | | |
| Bianzè | A.B.C. Service | 0161 49709 |
| Costanzana | Brignone Marco | 0161 312185 |
| LIGURIA | | |
| GENOVA | | |
| Genova | Dore Franco | 010 826372 |
| Genova | Idrotermogas | 010 212517 |
| Genova | Gullotto Salvatore | 010 711787 |
| Montoggio | Macciò Maurizio | 010 938340 |
| Sestri Levante | Elettrocalor | 0185 485675 |
| IMPERIA | Eurogas | 0183 275148 |
| LA SPEZIA | | |
| Sarzana | Faconti Giovanni | 0187 673476 |

SAVONA 019 8402011 Savona Murialdo Stelvio 019 501080 Cairo Montenotte Artigas **EMILIA ROMAGNA** BOLOGNA M.C.G 051 532498 Bologna 051 6600750 . Baricella U.B. Gas Casalecchio di Reno Nonsologas 051 573270 Crevalcore ΔCI 051.980281 Balletti Marco 051 812341 Galliera MBC 0534 897060 agaro Michelini Walter Pieve di Cento 051 826381 Porreta Terme ΔRC 0534 24343 C.R.G. 2000 S. Agata Bolognese 051 957115 ERRARA errara Guerra Alberto 0532 742092 Bondeno Sgarzi Maurizio 0532 54675 0533 795176 Bosco Mesola A.D.M. Calor 0532 811010 Portomaggiore Sarti Leonardo 0532 350117 S. Agostino Vasturzo Pasquale Vigarano Pieve Fortini Luciano 0532 715252 Viconovo Occhiali Michele 0532 258101 FORLÌ-CESENA Vitali Ferrante 0543 780080 -orlì 0543 774826 -orlì Tecnotermica Cesena Antonioli Loris 0547 383761 Cesena ATEC: CLIMA 0547 335165 GM 0541 941647 **Gatteo** Visano Adriatico A.R.D.A. 0541 613162 6. Pietro in Bagno Nuti Giuseppe 0543 918703 MODENA 059 938632 Gaggio di Piano Ideal Gas 0535 90978 Finale Emilia Bretta Massimo 0535 53058 Medolla Tassi Claudio Ferrari Roberto 059 677545 Pavullo Meloncelli Marco 0536 21630 0536 884858 Sassuolo Mascolo Nicola Savignano sul Panaro Eurogas 059 730235 059 986565 PARMA 0521 992106 ⊃arma Sassi Massimo Lazzari Stefano 347 7149278 Monchio D.C. Ronco Campo Canneto Ratclif Matteo 0521 371214 Vigheffio Morsia Emanuele 0521 959333 DIACENIZA 0523 481718 Bionda Piacenza Carpaneto Piacentino Ecologia e Calore 0335 8031121 RAVENNA Nuova C.A.B. 0544 465382 Ravenna aenza Berca 0546 623787 Bissi Riccardo Savio di Cervia 0544 927547 0541 388057 Idealtherm REGGIO EMILIA Casa Gas 0522 341074

0541 726109



| TOSCANA | | | Gubbio | PAS di Radicchi | 075 9292216 | POTENZA | 014.0 | 0074 444074 |
|--|--|----------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| FIRENZE | | | Moiano Pistrino | Elettrogas Electra | 0578 294047 075 8592463 | Potenza Palazzo S. Gervasio | OK Gas Barbuzzi Michele | 0971 444071 0972 45801 |
| Firenze | Calor System | 055 7320048 | Ponte Pattoli | Rossi Roberto | 075 5941482 | | Dai bazzi iviloriolo | 0072 10001 |
| Barberino Mugello Fucecchio | C.A.R. Mugello S.G.M. | 055 8416864 0571 23228 | S. Martino in Colle | Professionalgas | 075 6079137 | CALABRIA | | |
| Martignana | Sabic | 0571 929348 | Spoleto TERNI | Termoclima | 0743 222000 | REGGIO CALABRIA CATANZARO | Progetto Clima | 0965 712268 |
| Scandicci | SAB 2000 | 055 706091 | Terni | A.E.T. | 0744 401131 | Catanzaro | Imp. Costr. Cubello | 0961 772041 |
| AREZZO Arezzo | Artegas | 0575 901931 | Ficulle | Maschi Adriano | 0763 86580 | Curinga | Mazzotta Gianfranco | 0968 739031 |
| Castiglion Fiorentino | Sicur-Gas | 0575 657266 | Orvieto | Alpha Calor | 0763 393459 | Lamezia Terme | Teca | 0968 436516 |
| Monte San Savino | Ceccherini Franco | 0575 810371 | MARCHE | | | Lamezia Terme COSENZA | Etem di Mastroianni | 0968 451019 |
| Montevarchi S. Giovanni Valdarno | Rossi Paolo | 055 984377 | ANCONA | | | Cosenza | Magic Clima | 0984 22034 |
| GROSSETO | i Manni Andrea | 055 9120145 | Loreto | Tecmar | 071 976210 | Belvedere Marittimo | | 0985 88308 |
| Grosseto | Acqua e Aria Service | | Osimo | Azzurro Calor | 071 7109024 | Morano Calabro S. Sofia d'Epiro | Mitei Sulfaro Impianti | 0981 31724 0984 957676 |
| Grosseto | Tecnocalor | 0564 454568 | Serra S. Quirico ASCOLI PICENO | Ruggeri Cesare | 0731 86324 | | Cultur O II Tipianiii | 0004 007070 |
| Follonica LIVORNO | M.T.E. di Tarassi | 0566 51181 | Ascoli Piceno | Idrotermo Assist. | 0736 814169 | PUGLIA | | |
| Livorno | A.B. Gas di Boldrini | 0586 867512 | Centobuchi | Leli Endrio | 0735 702724 | BRINDISI BARI | Galizia Assistenza | 0831 961574 |
| Livorno | Moro | 0586 882310 | Comunanza Montegranaro | I.M.E. Maravalli S.A.R. | 0736 844610 0734 889015 | Bari | TRE.Z.C. | 080 5022787 |
| Cecina Portoferraio | Climatic Service SE.A. Gas | 0586 630370 0565 945656 | Porto S. Giorgio | Pomioli | 0734 676563 | Bari | A.I.S. | 080 5576878 |
| Venturina | CO.M.I.T. | 0565 855117 | S. Ben. del Tronto | Sate 85 | 0735 757439 | Bari | Di Bari Donato | 080 5573316 |
| LUCCA | | | S. Ben. del Tronto S. Ben. del Tronto | Tecnoca Thermo Servizi 2001 | 0735 581746 347 8176674 | Acquaviva Fonti Adelfia | L. e B. Impianti Eracleo Vincenzo | 080 757032 080 4591851 |
| Acqua Calda | Lenci Giancarlo | 0583 48764 0583 74316 | MACERATA | THEITHU SELVIZI 2001 | 347 6170074 | Barletta | Dip. F. Impianti | 0883 333231 |
| Gallicano Stiava | Valentini Primo DA.MA. | 0584 971032 | Civitanova Marche | Officina del clima | 0733 781583 | Bisceglie | Termogas | 080 3928711 |
| Tassignano | Termoesse | 0583 936115 | Morrovalle Scalo | Cast | 0733 865271 | Castellana Grotte Gravina Puglia | Climaservice Nuove Tecnologie | 080 4961496 080 3267834 |
| Viareggio | Raffi e Marchetti | 0584 433470 | S. Severino M. PESARO-URBINO | Tecno Termo Service | 0733 637098 | Grumo | Gas Adriatica | 080 622696 |
| MASSA CARRARA Marina di Carrara | Tecnoidr. Casté | 0585 856834 | Fossombrone | Arduini s.r.l. | 0721 714157 | Mola di Bari | Masotine Luca | 080 4744569 |
| Pontremoli | Berton Angelo | 0187 830131 | Lucrezia Cartoceto | | | Mola di Bari FOGGIA | D'Ambruoso Michele | 080 4745680 |
| Villafranca Lunigiana | Galeotti Lino | 0187 494238 | Pesaro S. Costanzo | Paladini Claudio S.T.A.C. Sadori | 0721 405055 0721 787060 | Foggia | Delle Donne Giuseppe | 0881 635503 |
| PISA Pisa | Gas 2000 | 050 573468 | S. Costanzo | Capoccia e Lucchetti | 0721 960606 | Cerignola | Raffaele Cosimo | 0330 327023 |
| Bientina | Centro Calore | 0587 488342 | Urbino | A M Clementi | 0722 330628 | S. Fer. di Puglia | Nuova Imp. MC | 0883 629960 |
| Pontedera | Gruppo SB | 0587 52751 | ABRUZZO - N | AUI ISE | | Torremaggiore LECCE | Idro Termo Gas | 0882 382497 |
| S. Miniato | Climas | 0571 366456 | L'AQUILA | NOLIOL . | | Lecce | De Masi Antonio | 0832 343792 |
| Volterra PISTOIA | Etruria Tepor | 0588 85277 | Avezzano | Massaro Antonello | 0863 416070 | Lecce | Martina Massimiliano | 0832 302466 |
| Massa e Cozzile | Tecnigas | 0572 72601 | Carsoli | Proietti Vittorio | 0863 995381 | TARANTO Ginosa | Clima S.A.T. | 099 8294496 |
| Spazzavento | Serv. Assistenza F.M. | 0573 572249 | Cesaproba | Cordeschi Berardino | 0862 908182 | Grottaglie | Lenti Giovanni | 099 5610396 |
| PRATO Prato | Lazzerini Mauro | 0574 813794 | Cese di Preturo Pratola Peligna | Maurizi Alessio Giovannucci Marcello | 0862 461866 0864 272449 | Manduria | Termotecnica Quiete | 099 9796378 |
| Prato - Mugello | Kucher Roberto | 0574 630293 | CAMPOBASSO | Cicvarinacci iviai cono | 000 12/2110 | Martina Franca Talsano | Palombella Michele Carbotti Angelo | 080 4301740 099 7716131 |
| SIENA | | | Termoli | G.S.D. di Girotti | 0875 702244 | | Carbotti Angelo | 099 // 10131 |
| Siena Casciano Murlo | Idealclima Brogioni Adis | 0577 330320 0577 817443 | Campobasso CHIETI | Catelli Pasqualino | 0874 64468 | SICILIA | | |
| Chianciano Terme | Chierchini Fernando | 0578 30404 | Chieti | Almagas | 085 810938 | PALERMO | Lodato Impianti | 091 6790900 |
| Montepulciano | Migliorucci Sergio | 0578 738785 | Fara S. Martino | Valente Domenico | 0872 984107 | CATANIA Acireale | Planet Service | 347 3180295 |
| LAZIO | | | Francavilla al Mare Francavilla al Mare | Disalgas Italtermica | 085 4910409 085 810906 | Biancavilla | Pinnale Giacomo | 338 2670487 |
| ROMA | | | Lanciano | Franceschini Maurizio | | Caltagirone | Siciltherm Impianti | 0933 53865 |
| Roma Ciampino | D.S.C. | 06 79350011 | Paglieta | Ranieri Raffaele | 0872 809714 | Mascalucia S. Giovanni la Punta | Distefano Maurizio Thermotecn, Impianti | 095 7545041 095 337314 |
| Roma Casilina Prenest. (oltre G.R.A.) | Idrokalor 2000 | 06 2055612 | Scerni ISERNIA | Silvestri Silverio | 0873 919898 0865 457013 | Tre Mestieri Etneo | La Rocca Mario | 095 334157 |
| Roma EUR-Castelli | | 06 22445337 | PESCARA | Crudele Marco | 0865 457013 | ENNA | | |
| Roma Fiumicino | M.P.R. | 06 5673222 | Pescara | Il Mio Tecnico I.M.T. | 085 4711220 | Piazza Armerina MESSINA | ID.EL.TER. Impianti | 0935 686553 |
| Roma Monte Mario Roma Prima Porta | Termorisc. Antonelli Di Simone Euroimp. | | Montesilvano | Fidanza Roberto | 085 4452109 | Messina | Metano Market | 090 2939439 |
| Roma Tufello | Biesse Fin | 347 6213641 | Villa Raspa TERAMO | Ciafardo Service | 085 4157111 | Giardini Naxos | Puglisi Francesco | 0942 52886 |
| Ladispoli | Ecoimpianti | 06 9951576 | Teramo | Stame | 0861 240667 | S. Lucia del Mela RAGUSA | Rizzo Salvatore | 090 935708 |
| Monterotondo Nettuno | C.& M. Caputi | 06 9068555 | Giulianova Lido | Smeg 2000 | 085 8004893 | Comiso | I.TE.EL. | 0932 963235 |
| Pomezia | Clima Market Mazzoni Tecnoterm | 06 9107048 | Nereto | Campanella Lanfranco | 0861 856303 | SIRACUSA | Novaterm | 0931 782080 |
| S. Oreste | Fioretti Mario | 0761 579620 | CAMPANIA | | | SARDEGNA | | |
| Santa Marinella | Ideal Clima | 0766 533824 | NAPOLI | | | CAGLIARI | | |
| Tivoli Val Mont. Zagarolo | A.G.T. Magis-Impresi Termo Point | 06 20761733 | Boscotrecase | Tecnoclima | 081 8586984 | Cagliari | Acciu Vincenzo | 070 554617 |
| LATINA | Scapin Angelo | 0773 241694 | Marano di Napoli San Vitalino | Tancredi Service Tecno Assistenza | 081 5764149 081 8441941 | Cagliari | Riget | 070 494006 |
| RIETI | Townsk di Mai | 0705 000074 | Sorrento | Cappiello Giosuè | 081 8785566 | Villaputzu ORISTANO | Cen. Imp. Villaputzu-Conca Corona Giuseppe | o70 997692 0783 73310 |
| Monte S. Giov. Sabina Vazia | Idroterm. Confalone | 0765 333274 | Volla | Termoidr. Galluccio | 081 7742234 | SASSARI | | |
| FROSINONE | | | AVELLINO Avellino | Termo Idr. Irpina | 0825 610151 | Alghero | Tecnogas | 079 978406 |
| Cassino | S.A.T.A. | 0776 312324 | Mirabella Eclano | Termica Eclano | 0825 449232 | Sassari Olbia | Lovisi Antonio Centro Impianti | 079 262161 0789 598103 |
| Castelmassimo Sora | Clima Service Santini Errico | 0775 271074 0776 830616 | BENEVENTO | C.A.R. di Simone | 0824 61576 | Olmedo | Energia Risparmio | 079 902705 |
| VITERBO | | 5 555610 | CASERTA Lusciano | Eurotecno | 081 8140529 | Siligo | Elettrotermica Coni | |
| Viterbo | Bernabucci s.n.c. | 0761 343027 | Villa Literno | Elettr. Ucciero | 081 8920406 | NUORO | Cea Gas | 0784 232839 |
| Viterbo Acquapendente | C.A.B.T. Electronic Guard | 0761 263449 0763 734325 | SALERNO | 0000 | 000 05005 | | | |
| Civita Castellana | Tardani Riccardo | 0761 513868 | Baronissi Battipaglia | S.C.S. Gas Fast Service | 089 956986 0828 341572 | | | |
| Montefiascone | Stefanoni Marco | 0761 827061 | Castel S. Giorgio | Chierchia Giovanni | 081 952825 | | | |
| Orte Scalo Sutri | S.I.T. Mosci Eraldo | 0761 400678 0761 600804 | Cava dei Tirreni | F.IIi di Martino | 089 345696 | | | |
| Tuscania | C.A.T.I.C. | 0761 443507 | Oliveto Citra Padula Scalo | Rio Roberto Uniterm | 0828 798292 0975 74515 | | | |
| Vetralla | Di Sante Giacomo | 0761 461166 | Vallo della Lucania | Ottati Vittorio | 0974 75404 | | | |
| LIMPDIA | | | | - | | | | |

Sicurezza Imp.

0835 585880

BASILICATA

MATERA

Pisticci

075 5052828

UMBRIA

Tecnogas

PERUGIA

Perugia













